



## Wärmebetten

### Allgemeines

- Wechsel des Wärmebetts bei Bedarf
- Zur Reinigung oder Desinfektion nur Einmallappen verwenden
- Desinfektionsmittel laut Desinfektionsplan bzw. Herstellerangaben einsetzen
- Aufbereitung von Kopfkissen/Bettdecken und Wechsel von Bettwäsche siehe unter BHO/Patientenbetten und Umfeld

### Tägliche Aufbereitung beim belegten Wärmebett

#### Innenflächen

- Keine patientenseitige Desinfektion
- Reinigung der Innenseite des Betts mit Wasser von Trinkwasserqualität

#### Außenflächen

- Wischdesinfektion täglich bzw. bei Bedarf
  - Flächen mit häufigem Handkontakt

### Manuelle Aufbereitung von Bett/Bettwäsche bei Entlassung oder Verlegung

#### Aufbereitung im belegten Patientenzimmer

Während der Aufbereitung im belegten Patientenzimmer dürfen keine pflegerischen oder ärztlichen Tätigkeiten an den Patienten durchgeführt werden.

#### Bettwäsche

Die Bettwäsche ist ohne Zwischenlagerung in einem Wäschesack der Aufbereitung zuzuführen.

#### Desinfektion

Desinfektionsmittel und Desinfektionsmittelkonzentration siehe Desinfektionsplan bzw. Hygienemerblätter.

Folgende Gegenstände sind wischdesinfizierend aufzubereiten

- Bettgestell
- Scheiben und alle beweglichen Zusatzteile
  - z. B. Lagerungshilfen, Infusionsgestelle

#### Matratzenüberzug (Encasing)

Der Matratzenüberzug (Encasing) ist allseitig visuell zu überprüfen.

Ist der Überzug defekt, muss ein Wechsel erfolgen.



## Wärmebetten

### Matratze

Bei jeder Aufbereitung des Bettes ist der Überzug zu öffnen und eine Sichtkontrolle der Matratze durchzuführen.

Bei Auftreten von

- Feuchtigkeit
- Flecken
- Ansammlung von Fusseln und Staub

ist die Matratze komplett freizulegen.

Flecken und Fremdmaterial sind zu entfernen, die Matratze zu trocknen oder komplett zu entsorgen.

### Kopfkissen und Decke

- Wechselrhythmus von Kopfkissen und Decke siehe unter „Allgemeines“

### Motor

- Mindestens 30 Minuten nach der Desinfektion den Motor laufen lassen
  - laut Herstellerangaben

### Staubschutzfolie

Frisch bezogene Wärmebetten sind mit einer Staubschutzfolie abzudecken, nicht erforderlich bei kurzfristiger Wiederbelegung.