

Übersicht zur MRSA-Sanierung und Folgeabstrichen für Patienten (siehe auch Hygiene-Merkblatt MRSA)

		Sanierung der Nase	Dekontamination der Mundhöhle		
Womit		Antibiotische/antiseptische Nasensalbe o Octenisan-Nasengel oder o PVP-Jod-Präparate oder o Andere lokal applizierbare Antibiotika mit nachgewiesener Wirksamkeit Nasensalbe mit einem frischen Applikator in die vorderen Nasenlöcher einbringen, durch Andrücken der Nasenflügel wird eine gleichmäßige Benetzung erzielt.	Octenidol, Octenisept oder ersatzweise Chlorhexidin-Gluconat 0,2 %		
			Patient mobil	Patient immobil	
Tag	Datum		Gurgeln	Mund-Rachen-Raum mit getränktem Tupfer auspinseln	
1.		3x täglich	Nach dem Zähne putzen		
2.		3x täglich	Nach dem Zähne putzen		
3.		3x täglich	Nach dem Zähne putzen		
4.		3x täglich	Nach dem Zähne putzen		
5.		3x täglich	Nach dem Zähne putzen		
6.		3 Kontrollabstriche , von den vorher nachweislich besiedelten sowie den sanieren Bereichen im Abstand von ca. 4 h Abstrich mit sterilem geflocktem Tupfer + Röhrchen mit malvenfarbenen Deckel + Transportmedium, siehe HMB-MRSA			
Wundbehandlung		Die Wundbehandlung von MRSA -infizierten/-kolonisierten Wunden oder Hautläsionen erfolgt nach ärztlicher Anordnung ggf. Rücksprache mit der Wund-/Enterostoma-Therapeutin			
Zur Vermeidung einer Rekontamination		o Persönliche Gegenstände (Rasierer, lose Zahnprothesen, Zahnbürsten, In-Ear-Kopfhörer von MP3- Player/Telefon o. ä.) sind zu desinfizieren bzw. auszutauschen (siehe MRSA-HMB) o 1x täglich antiseptische Ganzkörperwaschung (inkl. Haarwaschung) mit antimikrobielle Waschlotion (Anwendung nach Herstellerangaben) o Keine Deoroller verwenden! o 1x täglich Wäschewechsel (Bekleidung, Bettwäsche, Utensilien der Körperpflege z. B. Handtücher, Waschlappen u. ä.) o Schlafapnoe-Masken: Tägliche Aufbereitung nach Herstellerangaben o Atemtrainer: System während Sanierungsphase täglich werfen!			
Hinweis		Unter einer lokalen Sanierungsbehandlung bzw. unter einer MRSA-wirksamen Antibiotikatherapie (Antibiogramm beachten) sind Kontrollabstriche nicht sinnvoll!			